

NSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

do wersji regulatora u4.x, wydanie 1, luty 2016



CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 KOMPATYBILNY Z SOLATO



COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343 62 88 95

www.compit.pl

Spis treści

1 Opis ogólny	3
2 Ustawianie temperatury	3
3 Regulacja temperatury pomieszczenia	4
4 Zmiana trybu pracy	4
4.1 Praca według zegara	4
4.2 Praca świąteczna	5
4.3 Praca ręczna	6
4.4 Praca urlopowa	6
5 Blokada klawiatury	7
6 Ekrany informacyjne	7
6.1 Pompa ciepła (np. R470)	8
6.2 Kocioł na paliwo stałe	8
6.3 Powietrzna pompa ciepła (np. R430)	9
6.4 Mieszacz (np. R810, R350.T3)	9
6.5 Kolektor słoneczny (np. SolarComp S1, SolarComp 951, SolarComp 971)	10
7 MENU	10
7.1 NASTAWY ZEGARA	11
7.2 USTAWIENIA	11
7.3 SERWIS	12
7.4 JĘZYK	14
7.5 Sterowanie dezynfekcją zasobnika CWU	14
7.6 Sygnalizacja alarmów	14
8 Montaž	15
8.1 Warunki śródowiskowe	15
8.2 Wybór właściwej lokalizacji	15
8.3 Instrukcja montażu	15
8.4 Opis złącza NANOone	16
8.4.1 Interfejs cytrowy	17
	1/
9 Dane techniczne	18
DEKLARACJA ZGODNOSCI	19

1 Opis ogólny



18

3 Regulacja temperatury pomieszczenia

Gdy temperatura zmierzona pomieszczenia zmniejszy się poniżej zadanej o wartość histerezy termostatu (grupa USTAWIENIA, parametr 03), termostat NANO wyśle informację "koniec obniżenia", a na wyświetlaczu pojawi się symbol płomienia. Gdy temperatura pomieszczenia będzie równa zadanej, wtedy termostat NANO wyśle informację "załącz obniżenie" - symbol płomienia znika. Regulatory skonfigurowane do współpracy z termostatem NANO odbierają tę informację i zgodnie z własnymi nastawami zmieniają temperaturę utrzymywaną.

4 Zmiana trybu pracy

Naciśnij klawisz **UESC**, termostat wyświetli ekran wyboru trybu pracy.



4.1 Praca według zegara

Termostat utrzymuję temperaturę zadaną według harmonogramu wyświetlonego w dolnej części ekranu.



Zaprogramowanie harmonogramu polega na ustawieniu stref komfortu dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Strefy te ustawia się w menu **A.NASTAWY ZEGARA.**

NEE	STAWY 2	2(E)(S);	RA	
02.3	5TR. P(DNIE	EDZI	AŁEK
od	06:00	do	08:	15
od	15:00	do	23:1	30
od	01:00	do	02::	30
p-J	╙╍╍╼╢╢╟╍╍			
0	6	15	18	24

W strefach komfortu obowiązuje temperatura dzienna, poza nimi temperatura nocna. Temperatury te ustawia się w oknie temperatur zadanych.

TEMPERA		3Y		ZADANE
	2	2	Ø	0
C	1	7	D	0
\$	1	6	0	O

W oknie tym naciskając klawisz **ENTER** podświetla się jedną z temperatur. Wartość

podświetlonej temperatury można zmienić korzystając z klawiszy 🗸 i 🔨

W każdej chwili można wyjść z trybu zmiany temperatury naciskając klawisz $extsf{OESC}$

4.2 Praca świąteczna

Termostat utrzymuję temperaturę zadaną według harmonogramu ustawionego dla dni świątecznych.



Harmonogram ten ustawia się w menu A.NASTAWY ZEGARA.

N N N N	stawy .	2 =();}	RA	
09.3	STREFY	<u></u>	IETP	
od	08:00	do	23:0	30
od	00:00	do	00:0	30
od	00:00	do	00:0	30
l		, , , , , , , , ,		ininit-1
0	6	15	18	24

4.3 Praca ręczna

Termostat utrzymuję zadaną ręcznie temperaturę pomieszczenia.

Żeby zmienić temperaturę zadaną należy nacisnąć klawisz **ENTER** kiedy termostat wyświetla ekran podstawowy.

Wartość temperatury zadanej zostanie podświetlona jak na poniższej ilustracji.



Klawisze , , umożliwiają zmianę temperatury zadanej.

Wyjście z trybu edycji następuje po naciśnięciu klawisza **ENTER** lub **ČESC**.

4.4 Praca urlopowa

Termostat utrzymuje temperaturę urlopową.



Można ją ustawić w oknie temperatur zadanych.



5 Blokada klawiatury

Klawiaturę blokuje się przytrzymując przez 3 sekundy klawisz 🦳 .

W ten sam sposób odblokowuje się klawiaturę.

Kiedy klawiatura jest zablokowana NANO wyświetla symbol zamkniętej kłódki.



Symbol blokady klawiatury

6 Ekrany informacyjne

NANO umożliwia podgląd stanu urządzeń komunikujących się ze sobą za pomocą protokołu C14. Domyślnie wyświetlane są wszystkie rozpoznane urządzenia, można to zmienić w parametrze serwisowym 01 WIDOCZNE EKRANY URZĄDZEŃ.

6.1 Pompa ciepła (np. R470)



6.2 Kocioł na paliwo stałe







6.4 Mieszacz (np. R810, R350.T3)



6.5 Kolektor słoneczny (np. SolarComp S1, SolarComp 951, SolarComp 971)



7 MENU

Nastawy NANO zostały podzielone na 4 kategorie. Aby wejść do wybranej kategorii należy wcisnąć klawisz **ENTER**.

W przypadku nastaw klawisz **ENTER** powoduje rozpoczęcie edycji wybranego parametru. W trybie edycji zmianę wartości

parametru	dokonuje	się	klawiszami

MENU	
NASTAWY ZEGARA	
USTAWIENIA	
SERWIS	
JĘZYK	

> . Parametry są natychmiast zapisywane do pamięci - nie wymagają zatwierdzania.

i

7.1 NASTAWY ZEGARA

Widok ekranu	Opis
NESTERY RECEIPE 5:55.32 PIATEK 20.07.2015	Ustawianie zegara. Kolejne naciskanie ENTER powoduje przejście do kolejnych pól edycji: godziny, minuty, dzień tygodnia, miesiąc i rok.
A.NASTAWY ZEGARA 02.STREFY KOMFORTU PONIEDZIAŁEK od 06:00 do 08:15 od 15:00 do 23:00	Ustawianie stref działania komfortu dla poniedziałku. Dla kolejnych dni tygodnia strefy działania ogrzewania ustawia się tak samo.
PR. SWIETO ↔ PN 7:06 → 12 21.2° 1 -9°C → 16.0° C 5 12 16 24	Ustawianie stref komfortu dla dni świątecznych.

7.2 USTAWIENIA

Widok ekranu	Opis		
USTAWIENIA	Przestawiając ten parametr na TAK, wymusza się na		
01.WYMUSZENIE REALIZACJI CWU	regulatorze obsługującym zasobnik CWU, aby przez ustawiony czas temperatura zadana CWU nie była		
TAV	korygowana zegarem lub trybem pracy. NANO przez czas		
IAN	trwania wymuszenia wyświetla na ekranie głównym ikonę 🛅.		
USTAWIENIA	Sygnał akustyczny awarii. Ustawienie TAK powoduje, że w		
02.SYGNAŁ AKUSTYCZNY AWARII	przypadku zgłoszenia stanu awaryjnego przez jakikolwiek regulator podłączony do tej samej sieci co NANO, rozlegnie		
ТАК	się przerywany sygnał akustyczny.		
USTAWIENIA	Sygnał akustyczny klawiatury. Poziom dźwięku naciskanych		
03.SYGNAŁ AKUSTYCZNY KLAWIATURY	przycisków.		
2			
MIN 0 MAX 20			

Widok ekranu	Opis
USTAWIENIA 04.HISTEREZA TERMOSTATU	Histereza termostatu.
1.0K	
MIN 0.0 MAX 5.0	
USTAWIENIA 05.JASNOŚĆ PODŚWIETLE -NIA PRZY WYGASZENIU	Jasność podświetlenia przy wygaszeniu. Po około 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku jasność podświetlenia zostanie zmniejszona do
CAŁKOWICIE WYŁĄCZONE MIN 0 MAX 10	ustawionego tu poziomu. Zmniejszenie wartości do 0 powoduje wyświetlenie napisu CAŁKOWICIE WYŁĄCZONE.
USTAWIENIA 06.JASNOŚĆ PODŚWIETLE -NIA PRZY OBSŁUDZE 8 MIN 3 MAX 10	Jasność podświetlenia przy obsłudze.
USTAWIENIA 07.KONTRAST WYŚWIETLACZA 10	Kontrast wyświetlacza.
MIN 1 MAX 20	
USTAWIENIA 08.WERSJA: NANO ONE wer.4.00	Wersja oprogramowania.

7.3 SERWIS

Widok ekranu	Opis
SERWIS	Dostęp do poniższych parametrów wymaga ustawienia kodu
USTAW KOD SERWISOWY	0199.
0000	

Widok ekranu	Opis
SERWIS 01.WIDCZNE EKRANY URZĄDZEŃ WSZYSTKIE URZĄDZENIA MIN 0 MAX 7	 Widoczne ekrany urządzeń. NANO wyświetla ekrany urządzeń przyłączonych do sieci C14. W tym parametrze można konfigurować które ekrany urządzeń będą wyświetlane. BEZ EKRANÓW URZĄDZEŃ WSZYSTKIE URZĄDZENIA – wszystkie rozpoznane urządzenia KOCIOŁ1 LUB PC1 – tylko kocioł o adresie 1 lub pompa ciepła o adresie 1 KOCIOŁ 2 – tylko kocioł o adresie 2 GRUNTOWA PC (R451) – tylko gruntowa pompa ciepła POWIETRZNA PC (R430) – tylko powietrzna pompa ciepła MIESZACZ 1 – tylko mieszacz o adresie 1 MIESZACZ 3 – tylko mieszacz o adresie 3 MIESZACZ 4 – tylko mieszacz o adresie 4 MIESZACZ 5 – tylko mieszacz o adresie 5 SOLARCOMP 1 – tylko regulator solarny o adresie 1
SERWIS 02.WIDOCZNY EKRAN TEMP.ZEWNĘTRZNEJ TAK	Widoczny ekran temperatury zewnętrznej. TAK – regulator będzie wyświetlał wykres dobowy zmian temperatury zewnętrznej.
SERWIS 03.WIDOCZNY EKRAN TEMP.POMIESZCZENIA TAK	Widoczny ekran temperatury pomieszczenia. TAK – regulator będzie wyświetlał wykres dobowy zmian temperatury pomieszczenia.
SERWIS 04.RODZAJ INFORMACJI NA PIERWSZYM EKRANIE TEMP. KOTŁA1 LUB PC1	 Rodzaj informacji wyświetlanej na pierwszym ekranie. TEMP. MIESZACZA 1 TEMP. KOTŁA1 LUB PC1 TEMP. ZEWNĘTRZNA BEZ DODATKOWEJ INFO.
SERWIS 05.CZAS TRWANIA WYMUSZENIA CWU	Czas trwania wymuszenia CWU. Dotyczy wymuszenia ładowania zasobnika CWU do temperatury zadanej po załączeniu tej funkcji w menu USTAWIENIA.
60 MIN 1 MAX 300	
SERWIS 06.NUMER NANO 1	Numer NANO. Każde NANO w sieci musi mieć niepowtarzalny numer. W tym parametrze można go ustawić. Wiodące w systemie jest NANO nr 1. Ono rozsyła czas do pozostałych urządzeń.
MIN 0 MAX 20	

Widok ekranu	Opis	
SERWIS	Korekta czujnika temperatury pomieszczenia. Pozwala	
07.KOREKTA CZUJNIKA TEMP.POMIESZCZENIA	skompensować niedokładność pomiaru temperatury pomieszczenia.	
0.0K		
MIN-10.0 MAX 10.0		
SERWIS	Przewrócić nastawy fabryczne. Zmiana wartości na TAK	
08.PRZEYWROCIC NASTAWY FABRYCZNE	powoduje natychmiastowe wpisanie nastaw fabrycznych NANO.	
NIE		

7.4 JĘZYK

Widok ekranu	Opis
JĘZYK	Wybór języka. Ta wersja programu ma tylko jeden język.
V POLSKI	

7.5 Sterowanie dezynfekcją zasobnika CWU

Termostat NANO wysyła do regulatorów sygnał rozpoczęcia dezynfekcji zasobnika CWU w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 1:00 a 2:00 w nocy. Regulatory posiadające własny zegar realizują tę funkcję według własnego harmonogramu.

7.6 Sygnalizacja alarmów

Połączenie cyfrowe umożliwia sygnalizację alarmów pojawiających się w regulatorach podłączonych do sieci C14. Alarm może być sygnalizowany przerywanym sygnałem dźwiękowym jeśli funkcja **01 SYGNAŁ AKUSTYCZNY AWARII = TAK**.



Rysunek 1: Przykład sygnalizacji alarmu na termostacie NANO.

Regulator informuje o przyczynie alarmu krótkim tekstem wyjaśniającym.

8 Montaż

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

8.1 Warunki środowiskowe

Regulator został zaprojektowany do użytkowania w środowisku mieszkalnym, (2 stopień zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1).

Temperatura otoczenia regulatora nie może przekraczać zakresu 0..55°C.

8.2 Wybór właściwej lokalizacji

Aby zapewnić prawidłową pracę termostatu, należy go zainstalować na wewnętrznej ścianie budynku. Należy wybrać miejsce reprezentatywne np.: pokój dzienny. Termostat powinien być zamontowany na wysokości około 150cm od podłogi, z dala od źródeł ciepła (np.: grzejnik, lodówka, telewizor lub komputer). Należy unikać miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych oraz znajdujących się blisko drzwi i okien.

8.3 Instrukcja montażu

Termostat NANO mocuje się do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych.

Płytka montażowa jest dostarczana odłączona od termostatu. Należy ją przykręcić do ściany za pomocą dołączonych kołków rozporowych. Następnie należy podłączyć przewody zasilający i komunikacyjny. Przewody przyłącza się wsuwając do odpowiednich otworów. Sposób odłączenia przewodów jest opisany dalej. Na koniec termostat nakłada się na płytkę montażową aż zaskoczą 4 zatrzaski. W celu późniejszego zdemontowania termostatu należy go mocno pociągnąć aż do zwolnienia wszystkich zatrzasków.



Rysunek 2: Płytka montażowa przykręcona do ściany

8.4 Opis złącza NANOone

Oznaczenia zacisków:

- A1, B1 RS485 interfejs komunikacyjny
- U plus zasilania
- G minus zasilania

Aby odłączyć przewód należy posłużyć się np.: długopisem.

- 1. Nacisnąć wgłębienie w złączu
- 2. Wysunąć przewód



Rysunek 3: Odłączanie przewodu

8.4.1 Interfejs cyfrowy

Interfejs cyfrowy można przyłączać tylko do regulatora przystosowanego do komunikacji cyfrowej z termostatem NANO. Zalecamy stosowanie skrętki o przekroju żył nie mniejszym niż 0,14mm², maksymalna długość przewodu 1000m.

8.4.2 Zasilanie

Przy założeniu, że odległość pomiędzy regulatorem a termostatem NANO jest nie większa niż 30m, przekrój żył zasilających nie powinien być mniejszy niż 0,35mm². Przy większych odległościach należy użyć przewodów o większym przekroju. Można stosować wielożyłowy przewód do zasilania i transmisji równocześnie.

Jeżeli regulator nie udostępnia napięcia zasilającego, termostat NANO należy zasilić z oddzielnego zasilacza napięcia stałego o napięciu nominalnym 9V i prądzie minimum 100mA.

9 Dane techniczne

Zasilanie:	DC 712V
Maksymalny prąd pobierany przez termostat:	I = 100mA
Temperatura otoczenia:	055°C
Temperatura składowania:	055°C
Wilgotność względna:	5 – 80% bez kondensacji
Zakres pomiarowy:	040°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	0,1°C
Dokładność pomiaru temperatury:	±0,5°C
Przyłącza:	Zaciski sprężynowe
Dopuszczalny przekrój przewodu	0,140,5mm ²
Wyświetlacz:	LCD Graficzny, podświetlany
Wymiary regulatora:	121 x 100 x 22mm
Masa kompletu:	0,18 kg
Protokół komunikacji	C14

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMPIT Piotr Roszak ul. Wielkoborska 77 42-280 Częstochowa

Deklaruję, że produkt

CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY z funkcją termostatu pokojowego typ: NANO one

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia następujące wymagania:

 Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi wymienionych dyrektyw: PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002 + A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005, w połączeniu z PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2006, EN 60730-1:2000 + A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 + A1:2004 + A14:2005

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 15

Piotr Roszak, właściciel

Częstochowa, 2015-07-21

Instrukcja obsługi modułu NANO u4.x, wydanie 1, luty 2016